

Provozní a manipulační řád požární nádrže

v Orlickém Podhůří – Dobré Vodě

Vlastník objektu: Obec Orlické Podhůří
Dobrá Voda 4
562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený: Josefem Novákem – starostou obce
Jiřím Hudečkem – zástupcem starosty

Provozovatel : totožný s vlastníkem

I.

Jména a telefonické spojení pracovníků vlastníka objektu

starosta obce Josef Novák	tel. 465588119, mob. 603701734
místostarosta obce Jiří Hudeček	tel. 465521279, mob. 736629213

Další důležitá telefonní čísla

lékařská záchranná služba	tel. 155
policie	tel. 158

Adresy a telefonické spojení dohlížecích orgánů

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí	tel. 465514232
Krajský úřad Pardubického kraje odbor ŽP	tel. 466026111
Česká inspekce životního prostředí	
Hradec Králové Reslova 1229	tel. 495773111
Hygienická služba Ústí nad Orlicí	tel. 465524319, 419

II.

Požární nádrž je umístěna na parcele č. 15 k.ú. Dobrá Voda.

Požární nádrž slouží k zadržení vody z praměniště pro požární účely v Obci Orlické Podhůří části Dobrá Voda.

III.

Popis zařízení

Požární nádrž zhotovena z betonu, v nejhlubším místě je osazena dnová výpušť, která je ovládána z hráze ocelovým kolem na hřídeli. Odtok vody z požární nádrže je sveden betonovým potrubím.

IV.

Povinnosti obsluhy

- minimálně jednou ročně provést prohlídku a kontrolu nádrže a výpuští
- v případě, že má být nádrž vypuštěna je povinností obsluhy nastavit výpušť tak aby nedocházelo ke škodám v terénu za výpuští
- po ukončení napouštění je obsluha povinna uzamknout ovládací kolo výpuští, aby nemohlo docházet k neoprávněné manipulaci


V.

Bezpečnost

Obsluhu požární nádrže, kterou určí starosta obce mohou vykonávat pracovníci starší 18 let, kteří byli prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem.

V Orlickém Podhůří dne 24.9.2010

Provozní řád zpracoval: Josef Novák – starosta obce Orlické Podhůří


OBEC
ORLICKÉ PODHŮŘÍ
Ústí nad Orlicí
562 01